

Anleitung zum Installieren der Barcodereader Software

Alle Files müssen am Ende auf einer 2,5 Zoll Diskette abgespeichert sein !

Das Zipfile enthält den Ordner Barcode. In ihm befinden sich die Dateien
2OF5.

3OF9.

BCR.

EAN.

JAN.

NW7.

UPC.

Diese Dateien müssen mit einer freien 2,5 Zoll Diskette im Floppy, im PC-1600 mit RUN gestartet werden. Die Programme sind POKE Files die Maschinenprogramme auf Disk schreiben.

Die anderen Programme im Ordner Barcode, als da sind :

2OF5.BAS

3OF9.BAS

EAN.BAS

JAN.BAS

NW7.BAS

UPC.BAS

müssen so wie sie sind (nicht starten !) auf 2,5 Zoll Diskette gespeichert werden.