

Videos auf dem PC-1600 abspielen:

1. Videofiles mit BLOAD (Name0.VID bis max. Name3.VID) laden.
2. Videoplayer mit BLOAD VPLAYER.BIN laden.
3. Starten des Videos mit CALL &EEB1 (ENTER)

Erklärung:

VPlayer:

Zum Abspielen der PC-1600 Videos wird der VPLAYER (Videoplayer) benötigt.

Er wird vom PC-1600 aus mit BLOAD "COM1:" direkt geladen,
oder mit COPY "COM1:" to "S2:VPLAYER.BIN" zuerst auf die Ramdisk kopiert.

Mit CALL &EEB1 (Enter) kann der VPLAYER,
einmal geladen jederzeit wieder aufgerufen werden.

Neu geladene Videofiles überschreiben den VPLAYER nicht,
so wird jedes andere aktuelle Video einfach mit CALL &EEB1 gestartet.

Videos:

Es gibt bis zu 4 PC-1600 Binärfiles (Video).
(Alle einzelnen Binärfiles sind Teile eines Videos).
von:

Name0.VID
bis zu:
Name1.VID
Name2.VID
Name3.VID

Die Binärfiles (Video) müssen mit einem Terminalprogramm
zum PC-1600 übertragen werden.

Entweder vom PC-1600 aus, mit BLOAD "COM1:" direkt geladen,
oder mit COPY "COM1:" to "S2:Name0.VID" zuerst auf die Ramdisk kopiert
und von dort aus alle mit BLOAD "S2:NameX.VID" laden.

STARTVID.BAS:

Ist ein Basicprogramm, das geladen und gestartet,
alle Binärfiles einliest, inklusive den VPLAYER, und startet.

Das Programm wird vom PC-1600 aus mit BLOAD "COM1:" direkt geladen,
oder mit COPY "COM1:" to "S2:STARTVID.BAS" zuerst auf die Ramdisk kopiert.

Dazu müssen sich alle Files aber auf der RamDisk S2: befinden.

Viel Spaß,
Harald